BIKE COMPUTER BC 1106

Funkcijas

⇒ Nobrauktā distance	TRIP DIST
⇒ Kopējā ar velosipēdu nobrauktā distance	
⇒ Vidējais ātrums km/h	AVG. SPEED
⇒ Maksimālais ātrums km/h	MAX.SPEED
⇒ Pulkstenis	CLOCK
⇒ Kopējie km*	TOTAL ODO
⇒ Kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks*	TOTAL TIME
⇒ 7 valodu iespēja	
⇒ Braukšanas ilgums	TRIP TIME
⇒ Braukšanas ātrums	
⇒ Vidējā un esošā braukšanas ātruma salīdzināšana	
⇒ Displeja kontrasts	

* Neuzrāda braukšanas laikā

MODE/RESET

⇒ MODE: funkciju izsaukšana
⇒ RESET: funkciju atsaukšana
Nobrauktā distance, Braukšanas ilgums, Vidējais ātrums km/h
Maksimālais ātrums km/h. Km/h uz nulli

Pamata uzstādījumi

⇒ Uzspiest pogu SET un turēt 3 sekundes, lai izpildītu sekojošus uzstādījumus:Valoda, Maiņa starp km/h un jūdzes/h, Riteņa apkārtmērs 1/2 , Kopējie km,Pulksteņa rādītājs, Kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks, Displeja kontrasts.Izvēlnes ievadīšanu beidz ar pogas SET palīdzību, uzspiežot to 3 sekunžu laikā. Pēc baterijas maiņas ir nepieciešams ievadīt tikai Pulksteņa rādītāju un Displeja kontrastu.Maiņa starp VELOSIPĒDS 1 un VELOSIPĒDS 2 notiek automātiski. Niepieciešams izmantot (papildus) stūres fiksātoru ar WS 2 (rieņa izmērs 2).

Valodas ievadīšana

Valodas uzstādīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE, sagaidīt kad uz displeja parādās VALODA
⇒ Uzspiest pogu SET, uzraksts sāks mirgot. Ar pogas MODE palīdzību uzstādiet izvēlēto valodu un saglabājiet to ar pogas SET palīdzību

Riteņa apkārtmēra ievadīšana

Riteņa apkārtmērs Velosipēds 1/2

⇒ Ar pogas MODE palīdzbu pārejat uz Velosipēds 1/2
⇒ Uzspiezst pogu SET, pirmais ievadāmais cipars sāks mirgot
⇒ RESET uzstādiet vienības, ar pogas MODE notiek pāreja uz nākamām pozīcijām.Velosipēds 1/2 vienmēr ir velosipēds ar stūres fiksātoru WS 1/2
⇒ No tabulas C „Wheel Size Chart" aprēķiniet Jūsu riteņa izmēru. Ievadiet to. Alternatīva: izmēriet/nosakiet WS (tabula A vai B).Pēc datu ievadīšanas saglabājiet to ar pogas SET palīdzību

Laika rādītāja ievadīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE līdz parādās Laika rādītājs
⇒ Uzspiest pogu SET , ievadīšana sāks mirgot
⇒ Ar pogas RESET uzstādiet laika vienības.Ar pogas MODE pārejat uz minūšu ievadīšanu
⇒ Ar pogas RESET uzstādiet minūšu vienības.Ierakstiet ar pogas SET palīdzību

Kontrasta ievadīšana

⇒ Uzspiest pogu MODE līdz parādās KONTRASTS.
⇒ Uzspiest pogu SET, ievadīšana sāks mirgot.
⇒ Ar pogas RESET palīdzību uzstādiet vienības 1 = vājš 3= spēcīgs.
⇒ Ar pogas SET palīdzību saglabājiet ievadīto.

Ievadīto datu atcelšana

Indikāciju atcelšana

⇒ Uzspiest pogas MODE līdz parādās izvēlētās funkcijas.
⇒ Uzspiest un turēt pogu RESET līdz indikācija sāks mirgot. Pēc 2 sekundēm uzstādīsies uz 0 tikko indificētā funkcija
⇒ Ja uzspiest un turēt pogu RESET vairāk nekā 4 sekundes uz 0 uzstādīsies sekojošās indikācijas : Nobrauktā distance, Braukšanas ilgums, Vidējais ātrums km/s, un Maksimālais ātrums km/h

Ātruma salīdzināšana

Ātrums/vidējais ātrums

⇒ Pie apmēram vienāda ātruma uzrādās ■ , pie mazākā ↓, pie lielākā ↑.
⇒ Indikācija noris pie visām funkcijām, izņemot pie bāziskā uzstādījuma režīmiem

Baterija

⇒ 1 litija baterija barošana 2032, 3B. Informācija par baterijas maiņu tiek uzrādīta uz displeja.

Baterijas maiņa

⇒ Pie baterijas maiņas riteņa apkārtmērs, valoda, km/h, jūdzes/h, kopējā nobrauktā distance, kopējais ar velosipēdu nobrauktais laiks tiek saglabāti atmiņā un nav nepieciešamības ievadīt atkārtoti
⇒ Ievērojat polaritāti. Pie atvērta vaka pievēršat uzmanību uz plusa (+) kontaktu
⇒ Ja apaļais ieliknis ir nonācis nost, tad ieliekat to atpakaļ
⇒ Pēc baterijas maiņas ir nepieciešams uzstādīt tikai pulksteni

Mēs nenesam atbildību par mūsu atbilstošā līguma partneru defektiem, kas ir saskaņā ar likuma normām. Baterijas ir izslēgtas no garantijas.